


## Datenblatt Garderobenhaken


**Typ A** Befestigung direkt in die Wand oder in den Boden durch eine Stockschraube.

- ▼ als Zubehör bei Artikeln mit  $\varnothing 22$  mm kann zusätzlich die Unterlegscheibe TS 95 zur stabileren Montage auf nicht festen Untergründen eingesetzt werden



**Typ B** Diebstahlhemmende Befestigung. Hierbei wird ein Adapter auf die Wand oder auf den Boden geschraubt. Der Türstopper oder Garderobenhaken wird anschließend auf den Adapter aufgesteckt, ausgerichtet und mit einem Gewindestift arretiert.

- ▼ als Zubehör bei Artikeln mit  $\varnothing 22$  mm kann zusätzlich die Unterlegscheibe TS 95 zur stabileren Montage auf nicht festen Untergründen eingesetzt werden



**Typ C** Befestigung mit Montageplatte und Dekorabdeckung. Diese Art ist besonders für eine stabile Fixierung bei nicht festem Untergrund geeignet. Die Montageplatte wird mittig mit dem Stopper oder Haken verschraubt und anschließend mit 2 Universalschrauben an der Wand befestigt. Anschließend wird die Dekorabdeckung auf die Montageplatte aufgeschraubt.

