






DORMA Wechselgarnitur 24.318



PA-Unterteil ohne Nocken
fest mit Knopf verstaumelt

Knopf fest ohne Funktion



Studio/Junior

Studio Drücker vorn