

Zubehör Bewegungsmelder / Motion detector (accessory) / Accessoire détecteur de mouvement

Montage des Bewegungsmelders


Hinweis:

- Beachten Sie die Angaben in der Original-Anleitung des Herstellers des Bewegungsmelders.

Der Bewegungsmelder kann außen auf der Blende befestigt werden.

Mounting the motion detector


Note:

- Observe the information provided in the original instructions supplied by the motion detector manufacturer.


The motion detector can be mounted onto the cover profile.

Montage du détecteur de mouvement





Remarque :

- Veuillez respecter les indications du mode d'emploi d'origine du fabricant du détecteur de mouvement.


Le détecteur de mouvement peut être fixé à l'extérieur sur le capot.



411.EV175.1301



412.EV175.1301



426.EV175.1412

Nr./No.	Farbe	Colour	Couleur
1	schwarz	black	noir
2	weiß	white	blanc
3	braun	brown	marron
4	blau	blue	bleu